



**Жуковский
Машиностроительный
Завод**


ЖЕСТЯНАЯ ЕВРОБАНКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zhmz.nt-rt.ru || единый адрес: zzm@nt-rt.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОБАНКИ 10-20 л

ЕМКОСТЬ ЕВРОБАНКИ(л)	10	12	15	20
Высота h (мм)	205	244	313	365
Верхний диаметр d (мм)	285	285	285	285
Нижний диаметр d1 (мм)	273,5	273,5	273,5	273,5
Вес евробанки с крышкой (кг)	1,22	1,32	1,48	1,62
Материал	36-ЭЖК-А2-1	36-ЭЖК-А2-1	36-ЭЖК-А2-1	36-ЭЖК-А2-1
Количество евробанки в паллете (шт)	288	288	288	192 / 288
Диаметр крышки d2 (мм)	310	310	310	310
Количество крышек в гофрокоробе (шт)	48	48	48	48
				

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОБАНКИ 2,5-6 л

ЕМКОСТЬ ЕВРОБАНКИ(л)	2,5	3	4	5	6
Высота h (мм) Мастер / Корона	142	162	203	244	281
Верхний диаметр d (мм) Мастер / Корона	180	180	180	180	180
Нижний диаметр d1 (мм)	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9
Вес евробанки с крышкой "Мастер"/"Корона" (кг)	0,37 / 0,41	0,39 / 0,43	0,47 / 0,48	0,49 / 0,54	0,54 / 0,58
Материал	27-ЭЖК- А2-1	27-ЭЖК- А2-1	27-ЭЖК- А2-1	27-ЭЖК- А2-1	27-ЭЖК- А2-1
Количество евробанки в паллете (шт) - с крышкой "Мастер" - с крышкой "Корона" с ребром жёсткости без ребра жёсткости	360 360 600	360 360 600	360 360 600	360 360 600	360 360 600
Диаметр крышки d2 (мм) Мастер / Корона	189,2 / 200,5	189,2 / 200,5	189,2 / 200,5	189,2 / 200,5	189,2 / 200,5
Количество крышек в гофрокоробе (шт) Мастер / Корона	200 / 180	200 / 180	200 / 180	200 / 180	200 / 180
					

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОБАНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ С ЗАУЖЕННЫМ ДНОМ 0,35-1,1 л									
ЕМКОСТЬ ЕВРОБАНКИ(л)	0,35	0,5	0,65	0,7	0,75	0,8	0,9	1,0	1,1
Высота евробанки h (мм)	62	84	103	111	119	125	136	149	164
Верхний диаметр d (мм)	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6
Нижний диаметр d1 (мм)	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Вес евробанки с крышкой (кг)	0,094	0,106	0,117	0,121	0,125	0,130	0,136	0,142	0,151
Материал	ЭЖК-22-A2-1								
Количество евробанки в палете (шт)	3872	2904	2420	2299	2057	2057	1815	1694	1573
Диаметр крышки d2 (мм)	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
Количество крышек в гофрокоробе (шт)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Количество крышек в палете (шт)	23040	23040	23040	23040	23040	23040	23040	23040	23040

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zhmz.nt-rt.ru || единый адрес: zzm@nt-rt.ru